

Technische informatie

GEREEDSCHAP

Benodigde gereedschap:

- Waterpomptang
- (Accu)boormachine en boor Ø4 mm
- Popnageltang



Druk de klep naar binnen. Zet de waterpomp om het grijze kader en breek dat.



Verwijder het kader.



Trek de scharnierpennen uit het huis en verwijder de klep.



Boor de popnagels uit, plaats het nieuwe huis en bevestig dat met popnagels Ø4,2 mm.



Monteer de veerpennen met de klep in geheel geopende stand.



Zet het kader om het huis en laat het rondom op het huis klikken door er met de vlakke handpalm op te slaan.