

**Technische informatie**

- Draai de montagehulp naar beneden, terwijl de veer in het huis wordt gedrukt
- In de getoonde positie klikt de veer naar binnen. Blijf de veer aandrukken, terwijl de montagehulp wordt verwijderd.



Tik de veer voorzichtig in het huis, tot kop en huis gelijk liggen.



Herhaal deze procedure voor alle gedemonteerde briefplaten

**BUITENBUSSEN**

- De in een buitenbus gemonteerde briefplaat wordt uitgeboord
- De nieuwe briefplaat als hiervoor aangegeven samenstellen: uis, klep en spanveren.
- Die samenstelling met de zelftappende schroeven in de brievenbus monteren.