

Technische informatie

ALGEMEEN

De uit aluminium vervaardigde buitenbus type 'ondiep' is voorzien van een weerbestendige poedercoating en wordt met twee geanodiseerd aluminium standers in de grond geplaatst.

ONDERDELEN

In het pakket treft u de volgende onderdelen aan:

- Voorgemonteerde buitenbus
- Twee standers, lengte 150 cm
- 4 Bouten M6
- 4 Onderleggingen M6

GEREEDSCHAP EN MATERIAAL

Deze gereedschappen zijn gewenst bij het plaatsen:

- Steek- of ringsleutel 10 mm
- Grondboor 7 cm of schop
- Waterpas en rolmaat
- Cement (niet noodzakelijk)

MONTAGE

De beide aluminium standers worden van binnen uit aan de bus bevestigd met behulp van de meegeleverde boutjes en ringen. Zorg dat de standers haaks op de bus en evenwijdig aan elkaar staan.

PLAATSING

- 1 Boor met behulp van een grondboor twee ±40 cm diepe gaten op een onderlinge afstand van 35 cm (fig 1) of graaf een kuil van LxBxD = 50x30x45 cm.
- 2 Plaats de buitenbus met de standers in de grond. Gebruik daarbij een waterpas. De bovenkant van de bus zal ±115 cm boven het maaiveld liggen (fig 2).
- 3 Giet wat cement onderin de gaten, vul de gaten rondom de standers met grond en stamp dan aan.

BLOKKEREN BRIEFKLEP

Bijvoorbeeld als preventie tegen vandalisme in de nieuwjaarsnacht kunt u de briefklep blokkeren door in de kast een 20 cm lang stokje tussen de achterwand en de briefklep te klemmen.

PLAATSING

Het aanbrengen van een naamplaatje gaat als volgt:

- 1 Open het deurtje en druk van achter de briefklep de kunststof plaatjes uit de briefklep.
- 2 Beschrijf het witte plaatje, gebruik wrijfletters voor dit doel of steek een bedrukt papiertje tussen de twee plaatjes. Ook kunt u een gegraveerd plaatje type K89 van BBK® gebruiken.
- 3 Klik de plaatjes vanaf de voorzijde in de opening.

ONDERHOUD

De producten van BBK® zijn gemaakt van en afgewerkt met hoogwaardige materialen en zijn daarmee nagenoeg onderhoudsvrij. Om hun fraaie uiterlijk te behouden kunt u het volgende doen:

- De gecoate delen minstens eenmaal per jaar behandelen met autowas.
- De kunststof en geanodiseerd aluminium delen reinigen met een vochtige doek met een niet agressief, niet schurend schoonmaakmiddel.
- De aluminium briefklep ontdoen van vuil en drukinkt met een doek met spiritus of wasbenzine.

De sleutels kunnen in het begin wat haken in het slot. Dit is normaal. Mocht dit hinderlijk zijn, dan kan het slot worden behandeld met een daarvoor bedoelde slotspray. Gebruik hiervoor geen olie.

